Manual del usuario

Controlador electrónico digital 4B

Introducción

Este controlador a través de una pantalla LCD con 4 botones incorporados que se coloca en el manillar, nos permite elegir el nivel de asistencia que queremos así como medir la velocidad y la distancia recorrida. Además, nos indicará si existe algún fallo en nuestro equipo.

Los controladores digitales entre otras funciones, ofrecen hasta cinco niveles de asistencia y la posibilidad de conectar luces directamente.

El controlador consta de tan solo tres botones:

- 7- **C PASS / Luces (Boton Superior)** segun versiones
- 1- **Up (Boton intermedio superior)**
- 3- **Down (Boton intermedio inferior)**
- 2- **On/off (Boton inferior)**

Funcionalidades y comandos

Con los cuatro botones anteriores usted podrá manejar todas las funciones:

- **Encendido:** Pulse el botón 2 on/off durante 3 segundos
- **Apagado**: Pulse el botón 2 on/off durante 3 segundos
- **Elección del nivel de asistencia:** Aumente el nivel de asistencia con la tecla 1 UP (hasta el 5), disminuya el nivel de asistencia con la tecla 3 Down. Lo que es indicado en la posición 9 de la pantalla.
- **Pulsando el boton 7 durante 3 seg.** (según versiones)
  Disponemos de la posibilidad de conectar las luces. Lo que Sandra indicado en la parte central de la pantalla con el símbolo 

- **La posición de Pantalla 4 nos indica:** El nivel de carga de la batería.
- **La posición de Pantalla 5 nos indica:** El consumo instantáneo del motor.
- **La posición de Pantalla 6 nos indica:** La velocidad instantánea en Km/h.
- **La posición de Pantalla 8 nos indica las siguientes funciones:**
  1. **DIS:** Distancia parcial recorrida desde la puesta en marcha.
  2. **ODO:** Distancia total recorrida.
  3. **RPM:** Revoluciones instantáneas por minuto del motor.
  4. **TIME:** Tiempo parcial desde la puesta en marcha.
  5. **VOL:** Tensión instantánea de la batería.
- **Simbolos posición central pantalla de la pantalla:**
  1. **Freno accionado**
  2. **Fallo acelerador o no instalado**
  3. **Fallo Motor**
  4. **Fallo Centralita**